



負載側

接線說明：

R, T送電, A側投入。
U, W送電, B側投入。

本設備為A側優先供電。

*請注意控制電壓110V或220V。

手動操作：

1. 將「插頭」拔除。
2. 投入方式：
 往上扳A側ON(A側投入供電)。
 往下扳B側ON(B側投入供電)。

△	設計	核准	日期 DATE	尚偉機電有限公司 Tel: (02)8991-7709 Fax: (02)2993-9246	圖面名稱 DRAWING TITLE	工號 WORK NO.
△	校對	核准	2015/01/20		圖面內容 DRAWING CONTENT	TA012140
△	修正		比例 SCALE			
△	REV. ACTION					